

WWW.BEADBOX.DE

ANWENDUNGSTIPP: 4-Loch (Kreuz- oder X) Dorn



Zu Ihrer Sicherheit: Besuchen Sie Kurse, forschen Sie nach, und sprechen Sie mit Fachleuten. Seien Sie aktiv im Erkennen und Vermeiden von Risiken:

- Tragen Sie immer eine spezielle Schutzbrille für Glasarbeiten, NIEMALS Sonnen- oder Schweißerbrillen - Sie haben nur ein paar Augen...
- Tragen Sie Kleidung aus Naturfaser und feste, geschlossene Schuhe.
- Sorgen Sie für gute Lüftung.
- Tragen Sie eine Feinstaubmaske wenn Sie mit Pulvern (Emaille, Pixi, GlowInTheDark) arbeiten, und wischen Sie hinterher mit einem feuchten Tuch.
- Kontrollieren Sie regelmäßig Brenner, Schläuche und Gasflaschen auf Lecks.
- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber, und die Werkzeuge und Glasstangen übersichtlich angeordnet, und so, daß Sie nicht über die Flamme greifen müssen.
- Seien Sie vorsichtig mit Wasser - heiße Werkzeuge oder Glasstücke können Dampf erzeugen, Rohre können diesen in Ihren Ärmel leiten.
- Vorsicht auch vor Verspannungen und übermäßiger Belastung von Rücken, Nacken und Armen - machen Sie Pausen, beobachten Sie Ihre Haltung, und benutzen Sie eine Stütze / Kissen für Arm oder Ellenbogen.
- Säubern Sie Ihre Perlen immer unter Wasser - das verhindert übermäßige Feinstaubbelastung, und verlängert die Lebenserwartung Ihrer Diamantwerkzeuge.

Anwendung der 4-Loch Dorne:

Stecken Sie die Schraube zuerst in ein Röhrchen, dann durch den Dorn, und darauf das zweite Röhrchen. Schrauben Sie nun die Mutter auf das Gewinde. Benutzen Sie hierfür nur Ihre Finger! Tauchen Sie den Dorn in Ihrem bevorzugten Trennmittel, und lassen ihn an der Luft trocknen. Das Trennmittel kann sich in den Ecken verdicken, was beim Flammentrocknen zu Bläschenbildung führen könnte.

Experimentieren Sie mit dem Aufbau: zuerst eine kleine Menge Glas an jedem Arm, und dann die Mitte auffüllen funktioniert in der Regel gut.

Das Glas am Ende der kurzen Arme wird vermutlich heller glühen als normalerweise.

Wechseln Sie die Hand, um auch die Seiten im „Flammenschatten“ der kurzen Arme zu erhitzen, und um das Glas um das Loch an den kurzen Armen herum gleichmäßig zu formen.

Nach dem Tempern und Abkühlen weichen Sie Ihre Kreuzperle am Dorn in etwas warmen Wasser mit einem Schuss Spülmittel ein. Säubern Sie zuerst die Enden der kurzen Arme, und lösen Sie die Schraube mit einer kleinen Spitzzange. Eventuell müssen Sie das andere Ende ebenfalls mit einer kleinen Zange gegenhalten. Drehen Sie die Mutter mit den Fingern ab, und legen Sie sie an einen sicheren Platz - kleine und wichtige Teile neigen zum Verschwinden ☺ - Eine Ersatzmutter ist im Lieferumfang enthalten.

Ziehen Sie die Seitenröhrchen heraus - das sollte leicht gehen. Andernfalls entfernen Sie zuerst den Hauptstab, und weichen die Perle noch etwas ein. Wenn Sie eine Zange verwenden müssen um die Seitenröhrchen zu entfernen, gehen Sie bitte vorsichtig und zart vor! Sie können die Röhrchen auch mit einem Dorn durchschieben, oder mit einem Drahtaken herausziehen.

Und jetzt kann es losgehen: viel Spaß!